

Harlequin FreeStyle™

Harlequin Freestyle a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des danseurs de hip-hop ou des danses urbaines qui souhaitent un tapis antidérapant, leur permettant des mouvements plus libres en toute sécurité.



Harlequin Freestyle est idéal pour la pratique du hip-hop, du Jazz ou des danses urbaines mais aussi pour la pratique du contemporain, de l'aérobic ou encore de la zumba.

Harlequin Freestyle peut être installé de façon permanente ou portable dans votre studio de danse, dans les écoles, gymnases ou pour les représentations urbaines.

Type de pose	Permanent, semi-permanente et portable
Largeur de rouleau	1.5m
Longueur de rouleau	15m, 20m, 25m, 30m
Couleurs	Noir, Gris
Epaisseur	4.5mm
Poids	2.67kg/m²
Isolation phonique	19dB (EN ISO 717-2)
Certification feu	Cfl-s1 (EN 13501-1)

Dernières recommandations du Centre National de la Danse en matière d'aménagement d'un studio de danse (Juin 2008)

Obligation (Article R. 462-1 du Code de l'éducation)
L'aire d'évolution des danseurs (plancher) doit être recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène (tapis de danse) la rendant peu glissante. Elle ne doit pas reposer directement sur un matériau dur tel que le béton ou le carrelage.



Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au numéro vert 00 800 90 69 1000

Fabriqué dans l'UE. La société se réserve le droit d'apporter toute modification de conception ou de fabrication des produits décrits. Harlequin® est une marque déposée de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate et Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 01/2022



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com